

U201 UL1242N

Nr końc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Uv	0	1,8	0	0	1,3	2,1	3,3	5,3	3,3	2,1	9,3	0	1,8	1,8

U202 UL1496R

Nr końc.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Uv	10,5	6	0,5	-	0,4	-	0	0	-	0	-	5,5	-	10,8

1262N

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1,1	8,8	4,4	4,1	1	0,1	1,3	0	0,3	4,7	4,6	4,4	4,4



Lista zamienników

T101 - BC108B, BC148B
T351 - BF458, BF459
T401 - BC237B, BC148B, BC239B
T402 - 2N3055
T403 - BC211/16, BD137
T404 - BU/109DP
T405 - BD137, BD139

U11 - TAA 550, MAA 550, ZTK33
U101 - TDA 2541
U201 - TBA 120S
U202 - TBA 790LB
U251 - TBA 950:2
U301 - TDA 1170, TDA 1170S

Uwagi:

1. Symbol (1) oznacza nr oscylogramu
2. Symbol * oznacza wymaganą tolerancję 5%
3. Symbol ** " " 2%
4. Symbol }(oznacza kondensator impulsowy
5. Napięcia na końcówkach układów scalonych mierzone są względem masy odbiornika przyrządem o rezystancji 20kΩ/V.
Napięcia te pomierzono w OT z sygnałem tv przy włączonym ARCz.
6. Napięcia na tranzystorach BF 457; BC 238B pomierzono przy treści video „białe pole".
7. W wypadku wyposażenia TVL 56 w prostownik TV13 nie montować C413.

Zastrzega się możliwość zmian w schemacie

OT NEPTUN 171